



Style Beton
Slovakia, s.r.o.

www.stylebeton.sk

REALIZÁCIA RAZENÉHO BETÓNU RÝCHLO A JEDNODUCHO



1.DEŇ KROK 1

Pridajte do betónovej miešačky Style Beton Fibers. Tieto vlákna sú odolné voči kyselinám, ultrafialovému žiareniu, baktériám a majú výbornú príľnavosť k cementu, a to vďaka chemickým väzbám, ktoré vytvoria.



1.DEŇ KROK 2

Posilnite priestor, ktorý sa bude vyplňať betónom, železnou mriežkou. Uistite sa, že mriežka, vložky, zapustené časti a pevné spoje sa počas nalievania betónu nenarušia.



1.DEŇ KROK 3

Umiestnite betón tak, aby sa po ukončení dosiahla stanovená hrúbka.



1.DEŇ KROK 4

Pomocou plochého hladidla uhlad'te betónový povrch.



1.DEŇ KROK 5

Pomocou ručnej lemovačky uhlad'te okraje betónového povrchu.



1.DEŇ KROK 6

Po uložení a uhladení betónového povrchu použite Style Beton Color Hardener, ktorý na povrch aplikujte pomocou murárskej lyžice. Color Hardener je tónovaná substancia, ktorá obsahuje minerálne pigmenty, portlandský cement, kremeň a kryštál.



1.DEŇ KROK 7

Pomocou plochého hladidla uhlad'te betónový povrch.



1.DEŇ KROK 8

Poprášte povrch použitím Style Beton Release Powder, ktorý pridá betónovému povrchu tónovanú farbu a zabraňuje tomu, aby sa raznice k betónovému povrchu prilepili.



1.DEŇ KROK 9

Počas razenia povrchu použite vhodné utlačacie nástroje, aby sa dosiahla požadovaná štruktúra povrchu s jednotným vzorom a jednotnou hĺbkou razenia.



PO TROCH DŇOCH KROK 10

Stvrdnutý betón opláchnite čistou vodou, aby sa odstránil prebytočný Release Powder.



PO TROCH DŇOCH KROK 11:

Po uschnutí, betónový povrch nalakujte použitím Style Beton Sealer-u, ktorý je odolný voči ultra-fialovému žiareniu, a tak zabraňuje zmene či vyblednutiu farieb, ktoré je spôsobované slnečným žiarením.